

Руководство по эксплуатации



—、O продукте

1. Высокое качество изображения
2. Импортированные HD-файлы
3. Компактный дизайн, портативная ручка DV.
4. Формат видео: 1280×720 и 1920×1080.
5. Обнаружение МБТ и поддержка
6. Высокая скорость передачи данных по USB.
2.0 интерфейс
7. Поддерживается карта micro SD 128GB.
9. Циклическая запись видео и запись во время зарядки поддерживается.

二、Structure description



Power/ Video

Audio/ Indicator switch

Photographing/Motion detection switch



Magnet

TF card slot

USB interface

≡. Руководство по эксплуатации①

Зарядка:

Для оплаты выполните следующие действия:

- ① Зарядка путем подключения к USB-порту ПК или аккумулятора.
- ② Функция записи доступна во время зарядки с помощью зарядного устройства или блока питания.
- ③ Красный/синий индикатор горит долго во время зарядки, а синий всегда горит при полной зарядке. (Пожалуйста, заряжайте еще около 30 минут, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен на 100%). Нормально При нормальных обстоятельствах зарядка занимает 1-2 часа. может быть полным.

Примечания:

1. При низком уровне питания запись автоматически прекращается, а затем выключается.
2. Синий светодиод будет быстро мигать, если карта micro SD не вставлена.
3. Синий и желтый светодиоды будут мигать, когда карта micro SD заполнена.
4. После простоя (состояния без записи) в течение 3 минут он автоматически отключается.

Руководство по эксплуатации②

Включение/выключение питания:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение секунды или около того, чтобы включить/выключить питание.

Видеозапись:

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку «Питание/Видео», после чего синий светодиод медленно начнет мигать, что указывает на время записи видео. Коротко нажмите кнопку «Питание/Видео», чтобы остановить запись видео, и загорится синий светодиод. Видеоданные сохраняются в виде одного файла AVI каждые 5 минут.

Аудиозапись:

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку «Аудио», после чего желтый светодиод медленно начнет мигать, что указывает на состояние записи звука. Коротко нажмите кнопку «Аудио», чтобы остановить запись звука, и загорится синий светодиод. Аудиоданные сохраняются в виде одного файла WAV каждые 1 час.

Включение/выключение индикатора состояния:

Нажмите и удерживайте кнопку «Аудио» в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить индикатор состояния.

включить/отключить обнаружение движения:

Нажмите и удерживайте кнопку «фотографирование» в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить обнаружение движения. При обнаружении движения камерой она автоматически записывает видео в течение 1 минуты.

Использование отверстия сброса:

Используйте тонкую иглу, чтобы проткнуть отверстие сброса, чтобы перезагрузить устройство, когда оно перестанет работать.

Руководство по эксплуатации③

Настройки:

Пользователи могут установить разрешение видео 720P (по умолчанию) или 1080P, циклическую запись видео (по умолчанию включено), водяной знак времени (по умолчанию включен).

Подключите устройство к ПК со вставленной картой micro SD и создайте новый документ TXT с именем «Настройки». в корневом каталоге карты. Введите содержимое как «1,0,1», каждое число может иметь значение 0 или 1 (первое число:

0 означает 720P, 1 означает 1080P. Остальные два:

соответствующий циклической видеозаписи и водяному знаку времени; (0 означает отключить, 1 означает включить), сохраните и отключите. Перезагрузите устройство, и после успеха документ исчезнет.

Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием продукта и сохраните его для дальнейшего использования.

Предупреждение: Чтобы сохранить работоспособность продукта, не катайтесь и не используйте его в жаркой, холодной, пыльной или влажной среде. Не размещайте изделие в следующих средах: Помещение с высокой влажностью, например, ванная комната. Прямое воздействие солнечных лучей или аналогичных условий с высокой температурой. (например, в автомобиле, находящемся на солнце). Не находитесь рядом с сильными магнитными полями, такими как телевизор, динамик и т. д. Не размещайте его в местах с сильной вибрацией или нестабильностью, например, на незакрепленной полке.

Безопасность:

Не пытайтесь разбирать данное изделие. Не помещайте посторонние предметы в этот продукт.

Не допускайте падения изделия или попадания в воду. Если вы не используете его в течение длительного времени, заряжайте один раз в месяц.