🔁 Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



LookCamPro

В этом руководстве описывается, как использовать эту камеру WIFI и установить прилагаемое программное обеспечение. Перед использованием камеры убедитесь, что вы прочитали и поняли ее содержание.

Что вам нужно:

- 1. Беспроводная сеть (поддержка только 2,4G)
- * * * Используйте цифры и буквы при

создании имени сети и пароля.**

2. Смарт-устройство, например смартфон или планшет на

базе Android (версия Android 6.0 или новейшая версия)

или iPhone, iPad или iPod Touch (версия iOS 8.0 или

новейшая версия).

Загрузка приложения:



LookCamPro



Загрузите приложение «LookCamPro» из Google Play Store (для Android) или Apple Store (для IOS). Или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение. 3 способа добавления устройств на телефон:



Настройка режима IP

для нового устройства





Настройка режима точки доступа

для нового устройства

* * * Режим АР для двухточечного соединения, удаленный просмотр камеры невозможен. Для просмотра видео в реальном времени телефон должен находиться рядом с камерой. **

Путь ① Настройка IP-режима

* * * Камера настроена**

Перед настройкой подключите устройство к

источнику питания и включите его.

Откройте приложение «LookCamPro», нажмите «+», чтобы добавить новое устройство. При первом использовании камеры выберите «Режим 1».



Нажмите «Перейти к настройке WIFI», чтобы подключить сеть, соответствующую UID камеры. (который уникален для каждого устройства).

* * * Если нет точки доступа WIFI, перезагрузите камеру и

подождите, пока камера перезагрузится**



<u>** * Если ваш системный телефон Android показывает вам, что</u> т<u>«Текущая сеть WLAN не может получить доступ к</u>е <u>Интернет,</u> <u>переключиться на другую сеть? Просто игнорируй</u> да это.**

Вернитесь в приложение LookCamPro после успешного

подключения.

14:40 Q Q Q ··· 오 위네 🔒		14:40 Q Q Q ·	🜢 🕹 ୩ 🌹	
🔠 📕 Cam	nera Q +	< ВАСК	Wifi	DONE
Camera TUT000010N	No	1	ected	
Connie		WIRE	LESS ACCESS POIN	пз
		1		
Carr	nera			
AP added device, wh	ether the network ?	(
Cancel	Sure			
Camera Photo				
III C) <		0	<

Нажмите «ТОЧКИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА», чтобы узнать WIFI

вашего маршрутизатора.

14:40 Q Q Q ···		କା 🖬 🗎	14:41 Q Q Q ···· 👳			tul 🗎 👘		
🗸 ВАСК	Wifi	DONE	88	=	Came	era	۹	+
23E Wifisignal 77%	Wifi			E.	Camera TUT000010MM Online	ктм 📿) (0
WIRELES	SS ACCESS POINTS							
Password:	Show	w password						
23E								
Wifi signal 77%								
ChinaNet-XSbr								
Wifi signal 65%								
TPGuest_55CF								
Wifi signal 61%				_		_	_	
TP-LINK_1701				ViFi set estarte	ting succeede d	d, camera i	vill be	
Wifi signal 57%			0)	8			6
TP-LINK_55CF			Came	ra	Photo	Video	Pla	yback
III	0	<		Ш	0		<	

Выберите сигнал WI-FI вашего дома на частоте 2,4 ГГц и введите правильный пароль. Подтвердите пароль и подключитесь. Затем нажмите «Готово». Камера перезагрузится. Это занимает около 2-5 минут, затем камера покажет онлайн.



* * * Если камера показывает «тайм-аут соединения», это означает, что пароль Wi-Fi неверен. Пожалуйста, перезагрузите камеру и подключитесь снова.**

Живое видео



	0	Настройка меню		
K Camera 💿		С ног на голову		
		Левый/Правый		
		Светодиодный индикатор		
axax/65/10 14:43:45	<u> </u>	ВКЛ/ВЫКЛ		
		Ночное видение		
		ВКЛ/ВЫКЛ		
· · · · ·		Скорость разрешения		
		Видеозапись		
		Снимок		
		Микрофон		
Video Photo Hold to talk Audio More		Спикер		
III O <				
		Более		
	23	Большой экран		

Путь 2 Добавить онлайн-устройство

* * * Камера настроена**

Камера должна быть уже подключена к сети (режим IP).



Введите номер UID (вы также можете отсканировать QRкод камеры, чтобы получить номер UID), затем введите новый пароль. если он был изменен. Пароль по

100000000000000	6666
<u>умолчанию</u>	- pppp.

15:55 Q Q	Q ···	8. J 🔒	15:56 Q C	Q ···	Stal 🔒
🗸 ВАСК	Add Camera	8	🗸 ВАСК	Add Camera	日
Name	Camera	или	Name	Camera	
Cam ID			Cam ID	ТИТООООТОМККТМ	
Password			Password		
	SEARCH			SEARCH	
	SCAN QR CODE			SCAN QR CODE	
	SURE			SURE	

* * * Если вы забыли свой новый пароль, вы можете перезагрузить устройство и снова установить режим IP.**



* * * Камера настроена**

Перед настройкой подключите устройство к

источнику питания и включите его.

выберите «Режим 3», чтобы добавить новое

устройство.



Нажмите «Перейти к настройке WIFI», чтобы подключить сеть, соответствующую UID камеры. (который уникален для каждого устройства).





Нажмите «Отмена», чтобы остаться в режиме точки доступа.

* * * Режим АР для двухточечного соединения,

удаленный просмотр камеры невозможен. для просмотра

видео в реальном времени телефон должен находиться

рядом с камерой (менее 10 метров)**

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какая карта Micro SD требуется для записи ? Почему я не

могу использовать карту Micro SD для записи ? Камера

поддерживает карту Micro SD объемом до 128 ГБ.

Используйте карту памяти High Speed Class 10,

отформатированную в формате FAT. Перед

использованием необходимо отформатировать Micro SD.

Если SD-карта не распознается при вставке в камеру,

просто выньте и вставьте снова.

Почему камера не выходит в интернет?

- 1. Бессильный.
- 2. Проверьте, правильно ли работает ваш

маршрутизатор.

- 3. Слабый сигнал Wi-Fi.
- 4. Неправильный пароль при настройке Wi-Fi.

Почему удаленный мониторинг не работает гладко? Вам

следует выбрать подходящее разрешение для просмотра в

соответствии со скоростью вашего интернета.

Как сохранить на SD-карту? Откройте меню настроек,

чтобы настроить запись видео на SD-карту.

Почему я не могу сохранить на SD-карту? SD-карту необходимо

отформатировать, если вы используете ее впервые.

Как мне быть, если я забыл свой пароль? Нажмите кнопку сброса и

удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Отказ от ответственности:

Наша компания не несет ответственности за любые последствия, вызванные неправильным использованием, пожалуйста, используйте ее в назначенной среде и соблюдайте соответствующие законы и правила!